

**SAMSUNG**

I Istruzioni per l'installazione e l'uso  
**PIANO COTTURA INDUZIONE**

GB Installation and Operating Instructions  
**INDUCTION HOB**

D Montage- und Gebrauchsanleitung  
**ELEKTRO-GLASKERAMIKMULDE**

F Mode d'installation et d'utilisation  
**TABLE VETROCERAMIQUE**

NL Instructies voor installatie en gebruik  
**GLASCERAMIEL PLAAT**


PL Instrukcja instalacji i obsługi  
**CERAMICZNA PŁYTA GRZEJNA**

S Instruktioner för installation och användning  
**KERAMISK GLASHÄLL**

N Anvisninger for installasjon og bruk  
**KERAMISK TOPP**

DK Installations- og brugsanvisning  
**GLASKERAMISK KOGEPLADE**

FIN Asennus- ja käyttöohjeet  
**LASI-KERAAMINEN KEITTOTASO**



MODEL:  
**C61IDGN0**

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI.....	74
BEZPIECZEŃSTWO.....	75
<i>Bezpieczeństwo elektryczne.....</i>	75
<i>Bezpieczeństwo dzieci.....</i>	75
<i>Bezpieczeństwo podczas użytkowania.....</i>	75
<i>Bezpieczeństwo podczas czyszczenia.....</i>	75
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI.....	76
INSTALACJA.....	77
<i>Instalacja na blacie roboczym.....</i>	77
<i>Instalacja w zabudowie kuchennej .....</i>	78
<i>Instalacja na piekarniku.....</i>	78
<i>Podłączenie do sieci elektrycznej.....</i>	79
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA.....	80
UŻYTKOWANIE PŁYTY GRZEJNEJ.....	80
<i>Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.....</i>	80
<i>Zalety.....</i>	80
<i>Naczynia do gotowania.....</i>	81
<i>Włączanie urządzenia.....</i>	82
<i>Kontrola temperatury.....</i>	82
<i>Wyłączanie urządzenia.....</i>	82
<i>Korzystanie z blokady zabezpieczającej przed dziećmi.....</i>	82
<i>Minutnik.....</i>	82
<i>Funkcje Minute - Minder.....</i>	83
<i>Funkcje Heat Up.....</i>	83
<i>Funkcje Low Temp.....</i>	83
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	84
<i>Płyta grzejna.....</i>	84
<i>Lekkie zabrudzenia.....</i>	84
<i>Uporczywe zabrudzenia.....</i>	84
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	85
<i>Dane techniczne.....</i>	85

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w poniższym podrozdziale. Zachować niniejszą instrukcję do późniejszych konsultacji. Jeśli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, należy pamiętać o tym, aby wraz z nim przekazać nowemu użytkownikowi także tę instrukcję.

W tekście występują następujące symbole



Wskazuje zagrożenie dla bezpieczeństwa

**Ostrzeżenie** wskazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa osobistego.

**Ważne** wskazuje informacje pozwalające uniknąć uszkodzenia urządzenia.



Ten symbol wskazuje użyteczne informacje i praktyczne rady.



Ten symbol odnosi się do środków, jakie można zastosować w celu ochrony środowiska.

## **Bezpieczeństwo elektryczne**

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej:

- Należy sprawdzić jego tabliczkę znamionową (umieszczoną w dolnej części urządzenia). Należy upewnić się, czy napięcie i dopuszczalne natężenie prądu w sieci i w miejscu podłączenia urządzenia są odpowiednie dla napięcia zasilania i mocy urządzenia. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- prace związane z konserwacją urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawy dokonane przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji mogą się stać przyczyną niebezpiecznych wypadków lub poważnych uszkodzeń urządzenia. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy się skontaktować z lokalnym centrum serwisowym. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody oraz utratę gwarancji.
- Urządzenia do zabudowy mogą być użytkowane wyłącznie po ich zainstalowaniu w odpowiednich ramach, w miejscach roboczych zgodnych z właściwymi standardami. To zapewnia zespołom elektrycznym wystarczające zabezpieczenie przed zwarciami.
- Jeśli urządzenie zepsuje się lub jeśli pojawią się na nim głębokie zarysowania albo pęknięcia:
  - Wyłączyć wszystkie pola grzejne
  - Odłączyć płytę grzejną od zasilania głównego, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym
  - Skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym
  - Nie używać płyty grzejnej, dopóki szklana powierzchnia nie zostanie naprawiona.
- Nie używać płyty grzejnej do podgrzewania folii aluminiowej, produktów zawiniętych w folię aluminiową lub mrożonej żywności pakowanej w aluminiowe pojemniki.



## **Bezpieczeństwo dzieci**

- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby nie posiadające odpowiednich umiejętności.
- Nie należy pozwalać dzieciom na bawienie się urządzeniem.
- W przypadku osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innym aktywnym implantem należy przed użyciem płyty indukcyjnej sprawdzić, czy nie zakłóca ona działania wszczepionych im urządzeń.

## **Bezpieczeństwo podczas użytkowania**

- Urządzenie może być używane wyłącznie do gotowania lub smażenia żywności na potrzeby domowe. Nie zostało zaprojektowane do użytku przemysłowego lub handlowego.
- Nigdy nie używać płyty grzejnej do ogrzewania pomieszczenia.
- Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych do gniazdek umieszczonych w pobliżu płyty grzejnej. Wtyczki nigdy nie mogą dotykać płyty grzejnej.
- Nie należy kłaść na powierzchni płyty metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce czy łyżki, ponieważ płyta może je wówczas nagrzać.
- W przypadku nadmiernego nagrzania tłuszcz i olej mogą się szybko zapalić. Podczas przygotowywania żywności smażonej na oleju lub na innym tłuszczu, nigdy nie pozostawiać garnków na płycie bez nadzoru.
- Należy unikać wylewania się na płytę płynów, dlatego przy ich podgrzewaniu lub gotowaniu konieczne jest zmniejszenie mocy grzania.
- Nie należy pozostawiać włączonych elementów grzewczych, gdy garnek lub patelnia są puste lub gdy na płycie nie stoją naczynia.
- Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć płytę za pomocą przycisku — nie należy polegać w tym względzie jedynie na czujniku wykrywającym obecność naczyń.
- Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć odpowiednią strefę za pomocą opisanych niżej przycisków.
- Dbać, aby panele sterowania były zawsze suche i czyste.
- Nigdy nie umieszczać na płycie grzejnej materiałów palnych, gdyż mogą one spowodować pożar.

## **Bezpieczeństwo podczas czyszczenia**


- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie czyścić urządzenia przy pomocy strumienia pary lub oczyszczarek wysokociśnieniowych.
- Czyścić płytę grzejną zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji, które są zawarte w niniejszej instrukcji.

## Utylizacja



Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Upewniwszy się, że niniejszy produkt zostanie zutylizowany we właściwy sposób, użytkownik przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi konsekwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia.



Symbol  podany na produkcie lub na dokumentacji towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie powinien być traktowany jako odpad domowy, lecz powinien być przekazany w stosownym punkcie zbiórki w celu odzyskania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywać się go zgodnie z miejscowymi normami w zakresie utylizacji odpadów. Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym biurem, służbą odpadów domowych lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.



**Uwaga:** Przed przekazaniem starego urządzenia do utylizacji, należy uniemożliwić korzystanie z niego, tak aby nie mogło się stać źródłem niebezpieczeństwa.

- Urządzenie nie może podlegać utylizacji wraz z odpadami miejskimi.
- W lokalnym punkcie gromadzenia odpadów dostępne są informacje o terminach wywozu i o ogólnie dostępnych pomostach przeznaczonych do utylizacji odpadów.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla techników instalujących płyty. Opisuje instalację, regulację i konserwację urządzenia. Czynności te powinny być wykonywane przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

## Instalacja na blacie roboczym

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w blacie kuchennym w sposób pokazany na rysunku. Nałóż masę uszczelniającą na całym obwodzie płyty i włóż płytę w otwór (wymiały otworu podano na rys. 3B). Przytwierdź urządzenie za pomocą 4 uchwytych, obracając je w zależności od grubości płyty (rys. 4A).




Fig. 3




Fig.4




Fig. 5A




Fig. 5B

## Instalacja w zabudowie kuchennej

Jeśli po zainstalowaniu urządzenia jego dolna część jest nadal łatwo dostępna, należy zamontować płytę oddzielającą G (rys. 5A), zachowując odległości podane na rys. 5B. Meble kuchenne powinny mieć otwory (rys. 5A) pozwalające na odpowiednią cyrkulację powietrza. Ich wymiary podano na rys. 5B.

## Instalacja na piekarniku

Jeżeli urządzenie jest umieszczone nad piekarnikiem, płyta oddzielająca nie jest potrzebna (rys. 6A-6B).

Meble kuchenne powinny mieć otwory (rys. 6A) pozwalające na odpowiednią cyrkulację powietrza. Ich wymiary podano na rys. 6B.




Fig. 6A





Fig. 6B




**WAŻNE:** Jeżeli pod płytą znajduje się piekarnik, powinien on być wyposażony w wentylator chłodzący. Nie należy używać płyty w czasie **PIROLITYCZNEGO** czyszczenia piekarnika..




**UWAGA:** Aby umożliwić jak najlepszą cyrkulację powietrza, pomiędzy płytą indukcyjną a umieszczonym pod nią urządzeniem należy zachować odległość co najmniej **40mm** (rys. 6B). Należy przy tym zapewnić odpowiednią wentylację.



220-240V~ H05V2V2-F 3G 2.5mm<sup>2</sup>



220-240V~ H05V2V2-F 3G 2.5mm<sup>2</sup>



380-415V2N~ H05V2V2-F 4G 2.5mm<sup>2</sup>

## Podłączenie do sieci elektrycznej (Rys. 7)

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy:

- przewód uziemienia jest dłuższy o 2 cm od pozostałych przewodów;
- parametry sieci elektrycznej odpowiadają parametrom urządzenia znajdującym się na tabliczce znamionowej znajdującej się na dolnej części płyty;
- sieć jest wyposażona w przewód uziemienia, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Uziemienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w kabel z wtyczką, należy się upewnić, czy po wykonaniu instalacji gniazdko prądu jest łatwo dostępne.

Jeśli urządzenie posiada kabel bez wtyczki, należy zainstalować wyłącznik wielobiegunowy, w którym odległość pomiędzy stykami wynosi co najmniej 3 mm, odpowiedni dla mocy podanej na tabliczce znamionowej i zgodny z obowiązującymi przepisami (wyłącznik nie powinien rozłączać żółtozielonego przewodu uziemienia). Wyłącznik wielobiegunowy musi być umieszczony w taki sposób, aby po zainstalowaniu urządzenia był łatwo dostępny.

Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kabel, należy zastosować typ: „H05V2V2-F”.

W żadnym punkcie kabel nie powinien nagrzewać się do temperatury wyższej niż 50°C powyżej temperatury otoczenia.

Fig. 7



## Czyszczenie wstępne

Przetrzeć powierzchnię ze szkła ceramicznego wilgotną szmatką ze środkiem myjącym przeznaczonym do ceramicznych płyt grzejnych.



**Ważne:** Nie stosować środków czyszczących o właściwościach korozyjnych lub ściernych, mogłyby one uszkodzić powierzchnię.

## Użytkowanie płyty grzejnej

### ZJAWISKO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Płyta indukcyjna działa przy wykorzystaniu zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Podstawową cechą tej technologii jest, w przeciwieństwie do płyt tradycyjnych, bezpośrednie przekazywanie energii z generatora do naczynia (patrz rys.1).

### ZALETY

W porównaniu z płytami elektrycznymi płyty indukcyjne odznaczają się następującymi zaletami:

- **Większe bezpieczeństwo:** mniejsza temperatura powierzchni płyty.
- **Szybkość:** krótszy czas gotowania potraw.
- **Większa precyzja:** płyta natychmiast reaguje na zmianę ustawień.
- **Większa sprawność:** na ciepło zamieniane jest 90% pobieranej energii.




Fig.1

## NACZYNIA DO GOTOWANIA (Fig.9)

W płytach indukcyjnych do wytwarzania ciepła używane jest pole magnetyczne. Dlatego naczynia powinny być wykonane z materiału zawierającego metale o właściwościach ferromagnetycznych. To, czy materiał ten ma właściwości magnetyczne, można sprawdzić za pomocą zwykłego magnesu.



### Ważne uwagi:

Aby uniknąć trwałego uszkodzenia powierzchni płyty, nie należy używać:

- naczyń, których spód nie jest idealnie płaski;
- naczyń metalowych ze spodem emaliowanym;
- naczyń z chropowatym spodem, mogących powodować jej zarysowanie.
- Naczynia z aluminiową lub miedzianą podstawą, ponieważ mogą one powodować powstawanie metalicznych plam na powierzchni ze szkła ceramicznego. Takie plamy są bardzo trudne a czasami nawet niemożliwe do usunięcia.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów gotowania zaleca się używanie naczyń o średnicy podobnej do średnicy pola indukcyjnego, tak aby mógł je wykryć czujnik magnetyczny.




Fig.9

## Możliwość włączenia Boostera na dwóch polach (Rys. 8)

Fig.8





Fig.10



## Włączanie urządzenia

Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk **A**. Nacisnąć jeden z przycisków sekcji **B** odpowiadający polu grzejnemu, które zamierza się używać. Wybrać żądaną moc grzejną przy pomocy przycisków **+** / **-** w sekcji **C** (wartość 9 na wyświetlaczu odpowiada temperaturze maksymalnej, a wartość 1 - temperaturze minimalnej). Po wybraniu - poziom mocy jest ustawiany na 9, natomiast po wybraniu **+** poziom mocy jest ustawiany na 5. Można wyłączyć strefę grzejną naciskając jej przycisk, a następnie równocześnie symbole **+** i **-**.

## Kontrola temperatury

Urządzenie jest wyposażone w system **Booster (P)**, który umożliwia przyspieszenie gotowania poprzez zastosowanie mocy większej od nominalnej w określonym przedziale czasu.

Aby aktywować tę funkcję, należy włączyć odpowiednie pole grzejne, ustawić dowolną moc i nacisnąć przycisk **P** (Rys. 7F). Umożliwi to osiągnięcie wyższej temperatury w krótkim czasie, przy wykorzystaniu maksymalnej możliwej mocy. Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się litera **P**. Funkcja pozostaje aktywna przez 10 minut, po upływie tego czasu dla pola grzejnego ustawiany jest automatycznie poziom mocy **9**. Booster można włączyć na maksymalnie dwóch polach grzejnych, na jednym po prawej stronie płyty oraz na drugim po lewej. Jeśli Booster zostanie równocześnie włączony na innych polach grzejnych (bez funkcji booster), ich moc będzie nieco mniejsza aż do momentu zakończenia działania funkcji. Rys. 8

## Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk **A**.

## Korzystanie z blokady zabezpieczającej przed dziećmi

Aby uniemożliwić dzieciom włączenie i sterowanie płytą, istnieje możliwość blokady jej wszystkich funkcji poprzez wciśnięcie przycisku klucza **D**. Funkcja ta może zostać uruchomiona tylko wówczas, gdy płyta jest włączona.

## TIMER:


Można stosować **Timer** równocześnie dla wszystkich pól grzejnych. Wybrać żądane pole grzejne, ustawić dowolną moc, po naciśnięciu przycisku **E** (minutnik) kontrolka wskaże odpowiednie pole grzejne. Następnie, za pomocą przycisków **+** oraz **-** wybrać pożądany poziom mocy. Po upływie czasu gotowania timer wyłącza pola i kasuje ich wybór. Sygnał akustyczny, trwający 2 minuty, zasygnalizuje koniec działania timera. W celu wyłączenia go, należy wcisnąć dowolny przycisk.

W celu sprawdzenia pozostałego czasu dla każdego z pól, wystarczy wcisnąć przycisk **B** odpowiedniego pola. W celu wyzerowania wyboru, należy wcisnąć przycisk **E**, a następnie jednocześnie przyciski **+** i **-**.



**Uwaga!** Kiedy płyta grzejna jest uruchomiona, wyświetlacz timera pozostaje włączony, wskazując wartość „00”.


**WAŻNE:** Płyta grzewcza wyposażona jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem, zapobiegające uszkodzeniu jej układów elektronicznych. W sytuacjach dłuższego użytkowania przy zwiększonym poziomie mocy płyta mogłaby czasowo wyłączyć jedno lub więcej włączonych pól na czas opadnięcia temperatur do zadanych wartości. Na wyświetlaczu po-la wyłączonego chwilowo widoczne są naprzemiennie poziom mocy oraz H E 2. Przeszaną one pulsować po ponownym załączeniu pola grzewczego.



## Funkcja Minute -Minder:

Odblokować płytę grzewczą przytrzymując wciśnięty „przycisk klucza” **S** przez 3 sekundy, do zgaśnięcia kontrolki klucza.

- Wcisnąć przycisk „Timer” (**E**), aż pojawi się napis „00” na wyświetlaczu (**G**).
- Wcisnąć **+** lub **-** w celu wybrania ilości minut.
- Wcisnąć przycisk „Timer” w celu potwierdzenia wyboru. Po upływie zadanego czasu uruchomi się sygnał akustyczny.



## Funkcja Heat Up:

Funkcja ta pozwala na uzyskanie przez pola grzewcze maksymalnej temperatury przez pewien czas, po upływie którego temperatura opadnie do ustawionej poprzednio niższej wartości.

- W celu uruchomienia funkcji Heat-Up, wybrać pole grzewcze, ustawić na poziomie temperatury „9” i wcisnąć ponownie przycisk „+”. Na wyświetlaczu pojawi się litera **A**, wówczas przyciskiem „-” wybrać końcowy poziom wymaganej temperatury. Na wyświetlaczu, tak długo jak aktywna będzie funkcja „A” widoczna będzie na przemian z wybranym poziomem temperatury.

## Funkcja Low Temp:

Przy pomocy funkcji Low Temp można utrzymać temperaturę żądanego pola grzejnego na stałym poziomie 70°.

- Aby włączyć tę funkcję, należy wybrać żądane pole grzejne, ustawić poziom temperatury „1” i po osiągnięciu tej temperatury ponownie nacisnąć przycisk „-”, na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony na rys. 11. Aby go wyłączyć, należy nacisnąć **+** lub **-**.



Fig.11

## *Płyta grzejna*



**Ważne:** Nagrzana powierzchnia ze szkła ceramicznego nie powinna mieć kontaktu ze środkami czyszczącymi. Po wyczyszczeniu płyty, należy dokładnie usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego przy pomocy ciepłej wody, gdyż po nagraniu powierzchni mogłyby one mieć działanie korozyjne. Nie używać środków czyszczących o właściwościach żrących, takich jak spraye do rusztów i do piekarników, ani nasączanych lub ostrych ściereczek.


Czyścić powierzchnię ze szkła ceramicznego po każdym użyciu, kiedy jest jeszcze ciepła. Dzięki temu ewentualne resztki żywności nie zwęgłą się na powierzchni płyty. Osady, kamień, ślady tłuszczu i metaliczne plamy należy usuwać przy pomocy środka do czyszczenia płyt z ceramiki szklanej, dostępnego na rynku.

### ***Lekkie zabrudzenia***

Wyczyść jak najdokładniej powierzchnie grzewcze, używając produktów marki SIDOL, STAHLFIX lub podobnych oraz ręcznika papierowego, a następnie spłucz je wodą i wytrzyj do sucha czystą ściereczką.

### ***Uporczywe zabrudzenia***

Kawałki folii aluminiowej i tworzyw sztucznych, które stopiły się na powierzchni płyty oraz resztki cukru lub potraw zawierających cukier należy jak najszybciej usuwać z powierzchni grzewczych (za pomocą skrobaka zamawianego oddzielnie; rys. 12). Można w ten sposób uniknąć uszkodzenia płyty.



**Fig.12**

## Dane techniczne

Napięcie zasilania

220-240V ~ 380- 415V 2N 50/60 Hz

Maksymalna moc zainstalowanego obciążenia całkowitego

7,4 kW

Waga netto


10,9 Kg

Waga brutto

13 Kg

## Indukcje:

POZYCJA	ŚREDNICA	MOC	BOOSTER
R1	145 mm	1400W	1800W
R2	180 mm	1850W	2500W
R3	145 mm	1400W	1800W
R4	180 mm	1850W	2500W



## Możliwe zawartości wyświetlacza:



Wskazuje, że pole jest jeszcze gorące



Brak garnka lub nieodpowiedni garnek



Funkcja Low Temp aktywna



Funkcja Heat Up aktywna



Funkcja Booster aktywna



Overflow Safety Device aktywne



Poziomy temperatury



Przegrzanie płyty



Niskie napięcie

ŚREDNICA POLA INDUKCYJNEGO	MINIMALNA ŚREDNICA DNA GARNKA
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 120 mm

PRODUCENT URZĄDZENIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NIEPRZESTRZEGANIA OGÓLNYCH NORM BEZPIECZEŃSTWA LUB NIESTOSOWANIA SIĘ DO WYMIENIONYCH WYŻEJ ZALECEŃ.



## QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG (726-7864) 08 25 08 65 65 (euro 0,15/Min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - 121213 (0,15 Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881 / 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771 - 400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K.	0870-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
Republic of Ireland	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0800- SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>

Code No.: DE68-